

Montage-Anleitung Vorbau



Montieren Sie die T-Teile (2Stk.) an der dafür vorgesehenen Stange (bevor die letzte Etage des Domes montiert wird)



Stecken Sie die Basisstangen des Vorbaus mit dem "Männchen-Teil" in die dafür vorgesehenen Löcher im Fussteil



Verbinden Sie die restlichen fünf Stangen des Vorbaus miteinander, verbinden die unteren beiden Stangen mit den bereits montierten Basisstangen und befestigen die beiden hinteren mit den Schrauben an den bereits montierten T-Teilen



Zum Schluss montieren Sie das Dach für den Vorbau zuerst mit dem Reißverschluss am Hauptdach und befestigen danach die Klettstreifen am Vorbau - fertig



Sicherheitshinweis:

Es empfiehlt sich, den Dome aus Sicherheitsgründen bei Sturm abzubauen. Ein Einsatz in kritischen Witterungsverhältnissen geschieht auf eigenes Risiko und es wird vom Hersteller keine Haftung für etwelche Schäden übernommen.